



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

With your new epilator you can remove unwanted hair quickly, easily and effectively. It is suitable for removing hair from your legs, underarms and bikini line.

The rotating discs catch even the shortest hairs (down to 0.5mm) and pull them out by the root.

The hairs that grow back are soft and thin. Epilating with this new appliance leaves your skin smooth and hair-free for several weeks.

This epilator comes with the following attachments:

Hair-lifting attachment with massage element

This attachment lifts flat-lying hairs, even the shortest ones. Its massage element minimises the pulling sensation and soothes the skin after the hairs have been removed.

Shaving head and comb attachment

The shaving head has been designed for shaving sensitive areas, in particular the bikini line. With the shaving head, you obtain a smooth result in a comfortable and gentle way.

Use the shaving head comb attachment to pretrim the hairs before epilation. You get the best epilating results in the most comfortable way if the hairs are not too long.

General description (Fig. 1)

- A** Hair-lifting attachment with massage element
- B** Shaving head comb attachment
- C** Shaving head protection cap
- D** Shaving head
- E** Epilating discs
- F** Epilating head
- G** On/off slide
 - O = off
 - I = normal speed
 - II = high speed (only to be used for epilating head)

Note: Speed II does not work when the shaving head is attached.

- H** Socket for appliance plug
- I** Small plug
- J** Adapter
- K** Cleaning brush

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the appliance and the adapter dry.
- Do not use the appliance near or over a washbasin or bath filled with water (Fig. 2).
- Do not use the appliance in the bath or in the shower (Fig. 3).
- If you use the appliance in the bathroom, do not use an extension cord (Fig. 4).

Warning

- Only use the appliance in combination with the adapter supplied.
- Do not use the appliance or the adapter if it is damaged.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- This appliance is only intended for removing women's body hair on areas below the neck: underarms, bikini area and legs. Do not use it for any other purpose.
- To prevent damage and injuries, keep the **running** appliance (with or without attachment) away from scalp hair, eyebrows, eyelashes, clothes, threads, cords, brushes etc.

- Do not use the appliance on irritated skin or skin with varicose veins, rashes, spots, moles (with hairs) or wounds without consulting your doctor first. People with a reduced immune response or people who suffer from diabetes mellitus, haemophilia or immunodeficiency should also consult their doctor first.
- Your skin may become a little red and irritated the first few times you use the epilator. This phenomenon is absolutely normal and quickly disappears. As you use the appliance more often, your skin gets used to epilation, skin irritation decreases and regrowth becomes thinner and softer. If the irritation has not disappeared within three days, we advise you to consult a doctor.
- Do not use the epilating head, the shaving head, the hair-lifting attachment or the shaving comb if it is damaged or broken, as this may cause injury.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Using the appliance

Note: Clean the epilating head before first use.

Epilation tips

- When you use the appliance for the first time, we advise you to try it out on an area with only light hair growth to get accustomed to the epilation process.
- Epilation is easier just after taking a bath or shower. Make sure your skin is completely dry when you start epilating.
- Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
- Epilation is easier and more comfortable when the hair has the optimum length of 3–4 mm. If the hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter regrowing hairs after 1 or 2 weeks or that you use the shaving head with the shaving head comb attachment to pretrim hairs to this ideal length.
- When you epilate for the first time, we advise you to epilate in the evening, so that any reddening that develops can disappear overnight.
- While epilating stretch your skin with your free hand. This lifts up the hairs and helps to minimise the pulling sensation.
- For optimal performance, place the appliance on the skin at right angles (90°) with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance. Guide the appliance across the skin against the direction of hair growth in a slow, continuous movement without exerting any pressure.
- On some areas, hair may grow in different directions. In this case, it may be helpful to move the appliance in different directions to achieve optimal results.
- To relax the skin, we advise you to apply a moisturising cream after epilation.
- Fine hair that regrows might not grow up to the skin surface. The regular use of an exfoliating sponge or cream (e.g. during showering) helps to prevent ingrowing hair as the gentle scrubbing action removes the upper skin layer and fine hair can get through to the skin surface.
- When you use the hair-lifting attachment with massage element, make sure that the massage element and the comb of the hair-lifting attachment always stay in contact with the skin. The massage element stimulates and relaxes the skin for a gentler epilation.

Connecting the appliance

- 1** Insert the appliance plug into the appliance (Fig. 5).
- 2** Insert the adapter into the wall socket.

Epilating the legs

If you are new to epilation, we advise you to start epilating with the hair-lifting attachment with massage element. This attachment ensures optimal hair lifting, relaxes the skin and minimises the pulling sensation of epilation.

If you already have some experience with epilation, you can simply use the epilating head without any attachment.

Only use the hair-lifting attachment with massage element on your legs.

- 1** Put the hair-lifting attachment with massage element on the epilating head (Fig. 6).
- 2** Select the desired speed to switch on the appliance (Fig. 7).
Preferably use speed II. Switch to speed I for areas with little hair growth, for hard-to-reach areas and for areas where bones are located directly beneath the skin, such as knees and ankles.
- 3** Stretch the skin with your free hand to make the hairs stand upright.
- 4** Place the epilator perpendicularly onto the skin with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance (Fig. 8).
- 5** Move the appliance slowly over the skin, against the direction of hair growth.
Press the appliance lightly onto the skin.

Shaving the underarms and bikini line

Use the shaving head to shave sensitive areas such as the bikini line.

Note: The shaving head can only be used at speed setting I.

- 1** Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it from the appliance (2) (Fig. 9).
- 2** Put the shaving head on the appliance (1) and push it against the direction of the arrows on the back of the appliance (2) to fix it. (Fig. 10)
- 3** Switch on the appliance. (Fig. 11)

Note: Speed II does not work when the shaving head is attached.

- 4** Stretch the skin with your free hand. When shaving the underarms, raise your arm to stretch the skin.
- 5** Place the appliance perpendicularly onto your skin, with the on/off slide pointing in the direction in which you are going to move the appliance.
- 6** Move the appliance against the direction of hair growth. (Fig. 12)

Note: Make sure that the shaving foil with integrated trimmer is always fully in contact with the skin.

- Shave your bikini line as shown in the figure. (Fig. 13)
- Shave your underarms as shown in the figure. Move the appliance in different directions. (Fig. 14)

- 7** When you have finished shaving, switch off the appliance and clean the shaving head (see chapter 'Cleaning and maintenance').
- 8** Put the protection cap on the shaving head when you store the appliance.

Pretrimming your legs before epilation

You get the best epilating results in the most comfortable way when the hairs are not too long (approx. 4mm). If the hairs are longer, pretrim them to this length using the shaving head with the comb attachment.

Note: The shaving head can only be used at speed setting I.

- 1** Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it from the appliance (2) (Fig. 9).
- 2** Put the shaving head on the appliance (1) and push it against the direction of the arrows on the back of the appliance (2) to fix it (Fig. 10).
- 3** Put the comb on the shaving head.
- 4** Follow steps 3 to 6 in section 'Shaving the underarms and bikini line'.
- 5** When you have finished pretrimming, switch off the appliance and clean the shaving head (see chapter 'Cleaning and maintenance').
- 6** Put the protection cap on the shaving head when you store the appliance.

Cleaning and maintenance

Note: Make sure the appliance is switched off and unplugged before you start to clean it.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- Never rinse the appliance or the adapter under the tap (Fig. 15).
- Keep the appliance and the adapter dry (Fig. 16).

Cleaning the attachments

- 1 Remove the hair-lifting attachment with massage element from the epilating head (Fig. 17).
- Remove the shaving head comb attachment by pulling it off the shaving head (Fig. 18).
- 2 Remove loose hairs from the attachments.
- 3 Rinse the attachments under the tap while turning them.
- 4 Dry the attachments before you use or store them.

Cleaning the epilating head

- 1 Push the epilating head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it (2) (Fig. 9).
 - 2 Remove loose hairs with the cleaning brush (Fig. 19).
 - 3 Rinse the epilating head under the tap for 5-10 seconds while turning it (Fig. 20).
 - 4 Shake the epilating head firmly (Fig. 21).
- Dry the epilating head thoroughly with a tea towel.

Note: Make sure the epilating head is completely dry before you place it back onto the appliance.

Cleaning the shaving head

- 1 Push the shaving head in the direction of the arrows on the back of the appliance (1) and remove it (2). (Fig. 22)
 - 2 Remove the shaving foil from the shaving head. (Fig. 23)
 - 3 Rinse the shaving foil and the inside of the shaving head under the tap for 5-10 seconds while turning them (Fig. 24).
 - 4 Shake the shaving foil and shaving head firmly (Fig. 25).
- Dry the shaving foil and shaving head thoroughly with a tea towel.

Note: Do not exert any pressure on the shaving foil to avoid damage.

Note: Make sure the shaving foil and shaving head are completely dry before you place it back onto the appliance.

- 5 Put the protection cap on the shaving head.

Tip: Rub a drop of sewing machine oil onto the shaving foil twice a year.

Replacement

All parts of the appliance can be replaced. If you need to replace one or more of the following parts, go to your Philips dealer or an authorised Philips service centre:

- appliance itself
- epilating head
- hair-lifting attachment with massage element
- shaving head
- shaving comb
- cleaning brush
- adapter

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 26).

Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
Poor epilating results.	You move the appliance in the wrong direction.	Move the appliance against the direction of hair growth, with the on/off slide pointing in the direction in which you move the appliance.
	You place the epilating head on the skin at the wrong angle.	Make sure that you place the appliance on the skin at an angle of 90° (see chapter 'Using the appliance').
	You used a (depilatory) cream prior to epilation.	Make sure your skin is clean, entirely dry and free from grease. Do not use any cream before you start epilating.
	The hairs are too short.	Sometimes hairs are too short to be caught. The optimal length for easy removal of the hairs is 3-4mm. The hairs that are not caught during this session will be long enough to be removed when you epilate the next time. You can also try to catch the hairs by moving the appliance across the skin a few more times.
The appliance does not work.	The socket to which the appliance is connected is not live.	Make sure the socket is live. If you have connected the epilator to the socket in a bathroom cabinet, you may need to switch on the bathroom light to activate the socket.
I cannot select speed setting II.	The shaving head is attached. The shaving head can only be used at speed setting I.	Select speed setting I when you use the shaving head.
I cannot remove the shaving head/ epilating head from the appliance.	You try to pull it straight off.	Push the epilating head/shaving head in the direction of the arrows on the back of the appliance before you pull it off the appliance (see chapter 'Cleaning and maintenance').

ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีที่ผู้คนสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณ ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome เครื่องกำจัดขนใหม่ ช่วยให้คุณสามารถกำจัดเส้นขนที่ไม่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เหมาะสำหรับการกำจัดเส้นขนบริเวณขา รักแร้และตามเอวของคุณ แม้แต่สีก็จะหมุนวนเพื่อออกจันเส้นขน แม้มีขนาดสั้นมาก (จนถึง 0.5 มม.) แล้วตัวตั้งเส้นขนออกมาพร้อมราก เส้นขนที่งอกขึ้นใหม่ให้อย่างนุ่มนวลและไม่หายาบทนา การกำจัดขนด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ยังทำให้ผิวหนังของคุณนุ่มนวลและกลี้งเกล้านานหลายสัปดาห์ เครื่องกำจัดขนนี้มีมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้:

อุปกรณ์ดึงเส้นขนขึ้นพร้อมตัววนด
อุปกรณ์นี้จะทำให้ขนที่ราบเรียบทั้งหลายยกตัวขึ้นแม้จะเป็นขนที่มีขนาดสั้นที่สุดก็ตาม โดยที่ตัววนดจะขจัดออกการระคายเคืองขณะกำจัดขนและทำให้ผิวหนังรู้สึกสบายหลังจากที่ขนได้ถูกกำจัดออกไปแล้ว

อุปกรณ์หัวโกนและแปรงเล็มขน
หัวโกนถูออกแบบสำหรับกรโกนในบริเวณที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะบริเวณตามขอบบิกินี การใช้หัวโกนจะให้ผลลัพธ์ของการโกนที่ละเอียดกลาและยังทำให้คุณรู้สึกถึงความสบายและความนุ่มนวล
อุปกรณ์แปรงเล็มขนใช้ในการเล็มขนให้สั้นลงก่อนการกำจัดขน คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมของการกำจัดขนที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการใช้งานเมื่อเล็มขนมีความยาวที่ไม่มากจนเกินไป

A	อุปกรณ์ดึงเส้นขนขึ้นพร้อมตัววนด
B	อุปกรณ์แปรงเล็มขน
C	ฝาครอบป้องกันหัวโกน
D	หัวโกน
E	แผ่นดิสก์กำจัดขน
F	หัวโกนกำจัดขน
G	สวิตช์เปิด/ปิด แบบเลื่อน
	○ = ปิด
	I = ความเร็วปกติ
	II = ความเร็วสูง (สำหรับใช้กับหัวโกนกำจัดขนเท่านั้น)

หมายเหตุ: ความเร็วระดับ II ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อ ติดตั้งอุปกรณ์หัวโกนไว้

H	ช่องสำหรับเสียบ
I	ปลั๊กขนาดเล็ก
J	อะแดปเตอร์
K	แปรงสำหรับทำความสะอาด

ข้อควรจำ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อให้ใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

อันตราย

- ควรเก็บตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ไว้ในที่แห้ง
- ห้ามใช้งานในใกล้หรือเหนืออ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือที่มีน้ำอยู่ (รูปที่ 2)
- ห้ามใช้งานในอ่างน้ำหรือขณะอาบน้ำด้วยฝักบัว (รูปที่ 3)
- ควรใช้งานแบบไร้สายหากคุณใช้ในห้องน้ำ (รูปที่ 4)

คำแนะนำ

- ใช้เครื่องกำจัดขนกับอะแดปเตอร์ที่ให้มาเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องกำจัดขนหรืออะแดปเตอร์หากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
- ในกรณีที่อะแดปเตอร์เกิดความชำรุดเสียหาย คุณต้องดำเนินการเปลี่ยนอะแดปเตอร์เป็นชนิดเดียวกับอะแดปเตอร์เดิมเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
- ภายในอะแดปเตอร์ประกอบด้วยตัวแปลงไฟ ดังนั้น ไม่ควรทุบทำลายหรือรื้อนำไปใช้แทนปลั๊กอื่นๆ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำอุปกรณ์นี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกัน ไม่ให้เด็กกินอุปกรณ์นี้ไปเล่น

ข้อควรระวัง

- เครื่องกำจัดขนนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับการกำจัดขนบนผิวหนังของสุขภาพสตรีในบริเวณที่ต่ำกว่าคอลัมมา: ตัววนขน บริเวณบิกินี และขา ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่น
- เพื่อป้องกันความเสียหายและอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น ควรใช้เครื่อง (ติดตั้งหรือไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม) ให้ห่างจาก เส้นผม, ขนคิ้ว, ขนตา, เลื้ออผ้า, เส้นด้าย, สายไฟ, แปรง และอื่นๆ
- ไม่ควรใช้หัวโกนกำจัดขนกับบริเวณผิวที่เกิดการระคายเคืองเป็นผื่นแดงหรือมีเส้นเลือดโป่งพอง, เป็นผื่น, เป็นจุดแดง, เป็นตุ่ม (มีขนาดเล็ก) หรือเป็นแผล โดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ บุคคลที่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องกำจัดขน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยโรค Haemophilia
- 2-3 ครั้งแรกที่ใช้งานเครื่องกำจัดขนนี้ อาจเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังเป็นผื่นแดงเล็กน้อย เมื่อคุณใช้งานบ่อยขึ้นอาการเหล่านี้จะหายไป เพราะผิวหนังของคนที่ใช้เครื่องกำจัดขนแล้ว อาจระคายเคืองผิวจะลดลง นอกจากนั้นเส้นขนที่ขึ้นใหม่จะบางลงและนุ่มขึ้น หากอาการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นภายใน 3 วัน ควรพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา
- ห้ามใช้หัวกำจัดขน อุปกรณ์หัวโกน อุปกรณ์ปรับขน หรือ อุปกรณ์แปรงเล็มขน ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย เพราะอาจเป็นอันตรายได้

Electromagnetic fields (EMF)
ผลิตภัณฑ์ของฟิลิปส์ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ คุณจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

การใช้งาน

หมายเหตุ: โปรดทำความสะอาดหัวกำจัดขนก่อนการใช้งานในครั้งแรก

เคล็ดลับในการกำจัดขน

- เมื่อคุณใช้งานเครื่องกำจัดขนเป็นครั้งแรก ขอนแนะนำให้คุณลองโกนขนอ่อนๆ ก่อนเพื่อให้คุ้นเคยกับการทำงานของเครื่อง
- การกำจัดขนทำได้ง่ายหลังจากการอาบน้ำหรืออาบน้ำฝักบัวแล้วผิวของคุณต้องแห้งและผิวหนังจึงเริ่มกำจัดขน
- ผิวหนังของคุณต้องสะอาดแห้งสนิทและไม่ได้ทาโลชั่น ห้ามใช้ครีมใดๆ ก่อนเริ่มกำจัดขน
- การกำจัดขนจะทำได้ง่ายและสะดวกสบายกว่าหากขนมีความยาวที่เหมาะสมที่สุดประมาณ 3–4 มม. หากขนมีความยาวมากกว่านี้ เราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้วิธีการโกนขนออกไปก่อนและใช้หัวกำจัดขนกับขนที่งอกขึ้นมาใหม่ภายหลังการโกน 1 หรือ 2 สัปดาห์ หรืออีกวิธีหนึ่งโดยการใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งได้แก่หัวโกนพร้อมแปรงเล็มขนในการเล็มขนเพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสมที่สุดนี้ก่อนการกำจัด
- เมื่อคุณทำการกำจัดขนเป็นครั้งแรก เรา ขอแนะนำให้คุณกำจัดขนในเวลากลางคืน เพื่อให้ รอยแดงที่เกิดขึ้น จางหายไปในเวลาข้ามคืน
- ขณะถอนขนให้ระวังผิวของคุณด้วยมือข้างที่ว่าง วิธีนี้เป็นการถอนเส้นขนขึ้นและช่วยลดความระคายเคืองขณะดึงเส้นขน
- เพื่อการถอนขนที่ได้ผลดีที่สุด วางเครื่องบนผิวหนังที่ถูกต้อง (90°) โดยให้ตัวเลื่อนเปิดปิดชี้ตรงไปยังทิศทางที่คุณกำลังจะเคลื่อนตัวเครื่องไป
- เดินเครื่องให้หัวโกนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขนขึ้นอย่างช้าๆ คำนึงบนนี้ไปเรื่อยๆ โดยปราศจากการออกแรงหรือการกด
- ในบางบริเวณของผิวหนัง เส้นขนอาจชี้ขึ้นในหลายๆ ไม่เป็นระเบียบ ในกรณีนี้ การลองขยับตัวเครื่องไปในทิศทางต่างๆอาจช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ผิวหนังได้ผ่อนคลาย เราขอแนะนำให้คุณทาครีมเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหลังการกำจัดขน
- ขนบางๆที่ขึ้นใหม่อาจไม่สามารถเติบโตผ่านชั้นของผิวหนังขึ้นมมาได้ การใช้ฟองน้ำขัดผิวหรือกรูดยังอาจมีผลเสมอ (เช่น ในระหว่างการอาบน้ำ) จะช่วยป้องกันการเกิดเส้นขนฝังไปได้ เนื่องจากการขัดผิวอย่างเบาๆจะขัดเอาผิวหนังที่ขึ้นมออกและทำให้ขนที่ขอบบางสามารถงอกผ่านชั้นของผิวหนังขึ้นมาได้
- เมื่อคุณใช้อุปกรณ์ปรับขนพร้อมตัววนด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัววนดและแปรง ของอุปกรณ์ปรับขนขนสัมผัสกับผิวหนังอยู่เสมอ ตัววนดจะคอยกระตุ้นผิวหนังและทำให้ผิวหนังผ่อนคลายเพื่อการกำจัดขนอย่างนุ่มนวล

1	เสียบ ปลั๊กสำหรับเครื่องเข้ากับตัวเครื่อง (รูปที่ 5)
2	เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวรับ
	การกำจัดขนบริเวณขา

หากคุณไม่คุ้นเคยกับการกำจัดขน เราขอแนะนำให้คุณเริ่มกำจัดขนโดยการใช้อุปกรณ์ปรับขนพร้อมตัววนด อุปกรณ์เสริม นี้จะทำให้ขนเรียบขึ้นได้ที่สุด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และลดอาการระคายเคืองจากการกำจัดขน

หากคุณมีประสบการณ์การใช้เครื่องกำจัดขนมาก่อน คุณสามารถใช้หัวกำจัดขนโดยตรง โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม

1	ติดตั้งอุปกรณ์ปรับขนพร้อมตัววนดเข้ากับหัวกำจัดขน (รูปที่ 6)
2	เลือกระดับความเร็วที่ต้องการเพื่อเปิดเครื่อง (รูปที่ 7)
	ความเร็วที่แนะนำให้ใช้คือความเร็วระดับ II เลือกความเร็วระดับ I สำหรับบริเวณที่มีเส้นขนน้อย หรือบริเวณที่ยากต่อการโกนและบริเวณที่กระดูกอยู่ใต้ผิวหนัง เช่น หัวเข่า และข้อศอก
3	ใช้มือข้างที่ว่างครึ่งมือให้ตึง เพื่อทำให้เส้นขนต้งขึ้น
4	ใช้งานเครื่องกำจัดขนโดยถือในแนวดังจากกับผิวหนังโดยให้ปุ่มเปิด/ปิดชี้ไปในทิศทางที่คุณต้องการ (รูปที่ 8)
5	ค่อยๆ เลื่อนเครื่องกำจัดขนอย่างช้าๆ โดยเลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นขนขึ้น
	กดตัวเครื่องลงบนผิวเบาๆ
	การโกนขนใต้แขนและขอบบิกินี

ใช้อุปกรณ์หัวโกนกับการโกนในบริเวณที่ขอบบาง เช่น ตามขอบบิกินี

หมายเหตุ: หัวโกนสามารถใช้ได้ด้วยความเร็วระดับ I เท่านั้น

1	เลื่อน หัวกำจัดขน ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (1) และดึงอุปกรณ์ออกจาก ตัวเครื่อง (2) (รูปที่ 9)
2	ใส่ อุปกรณ์หัวโกนเข้ากับ ตัวเครื่อง (1) และกดในทิศทางตรงข้ามกับ ลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (2) ในการติดตั้ง (รูปที่ 10)
3	เปิดสวิตซ์เครื่อง (รูปที่ 11)

หมายเหตุ: ความเร็วระดับ II ไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออุปกรณ์หัวโกนถูกติดตั้งอยู่

4	ครึ่งผิวหนังให้เหยียดตรงด้วยมือที่ยังว่างของคุณ เมื่อทำการโกนบริเวณใดในแขน ข้างแขนขึ้นเพื่อทำให้ผิวหนังนั้นเหยียดต้อออก
5	ใช้งานเครื่องกำจัดขนโดยถือในแนวดังจากกับผิวหนังโดยให้ปุ่มเปิด/ปิดชี้ไปในทิศทางที่คุณต้องการ
6	เลื่อนเครื่องโกนขนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขน (รูปที่ 12)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นฟอยล์สำหรับโกนพร้อมที่กันขนสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่อยู่เสมอ

- โกนขนบริเวณแขนขบบิกินีตามภาพที่แสดง (รูปที่ 13)
- โกนผิวหนึ่งใต้แขนของคุณตามที่แสดงในรูป เลื่อนอุปกรณ์ไปตามทิศทางต่างๆ (รูปที่ 14)

7	เมื่อคุณโกนเสร็จ ให้ปิดสวิตซ์ของอุปกรณ์และทำความสะอาดหัวโกน (ดูหัวข้อ 'การทำความสะดวกและการบำรุงรักษา')
8	สวมฝาครอบป้องกันเข้ากับหัวโกน เวลาที่คุณเก็บอุปกรณ์
	เล็มขนที่ผิวหนังบริเวณขาก่อนการกำจัดขน

คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมของการกำจัดขนที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการใช้งานเหมือนไม่ยาวเกิน ไป (ประมาณ 4 มม.) หากขนยาวกว่านี้ ให้ทำการเล็มให้สั้นลงไว้ชั่วคราวตามที่แนะนำ โดยการใช้อุปกรณ์หัวโกนพร้อมแปรงเล็มขน

หมายเหตุ: หัวโกนสามารถใช้ได้ด้วยความเร็วระดับ I เท่านั้น

1	เลื่อน หัวกำจัดขน ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (1) และดึงอุปกรณ์ออกจาก ตัวเครื่อง (2) (รูปที่ 9)
2	ใส่ อุปกรณ์หัวโกนเข้ากับ ตัวเครื่อง (1) และกดในทิศทางตรงข้ามกับ ลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (2) ในการติดตั้ง (รูปที่ 10)
3	การติดตั้งแปรงเล็มขนเข้ากับหัวโกน
4	ทำความสะอาดที่ 3 ถึง 6 ในบท 'การโกนใต้แขนและขอบบิกินี'
5	เมื่อคุณทำการเล็มขนจนเสร็จแล้ว ให้ปิดสวิตซ์ของอุปกรณ์และทำความสะอาดหัวโกน (ดูหัวข้อ 'การทำความสะดวกและการบำรุงรักษา')
6	สวมฝาครอบป้องกันเข้ากับหัวโกน เวลาที่คุณเก็บอุปกรณ์
	การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องปิดสวิตซ์อยู่และปลั๊กไฟถูกถอดออกก่อนที่คุณจะเริ่มทำความสะอาด

ห้ามใช้แผ่นใย อุปกรณ์ที่มีความคม หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซิโตนในการทำความสะอาดเครื่องเป็นอันตราย

- ห้ามล้างทำความสะอาดตัวเครื่องหรืออะแดปเตอร์ด้วยน้ำประปาโดยตรงเด็ดขาด (รูปที่ 15)
- ควรเก็บตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ไว้ในที่แห้ง (รูปที่ 16)

1	การถอดอุปกรณ์ปรับขนพร้อมตัววนดออกจากหัวกำจัดขน (รูปที่ 17)
	ถอดอุปกรณ์ปรับขนพร้อมตัววนดโดยการดึงอุปกรณ์ออกจากหัวโกน (รูปที่ 18)
2	ปิดเส้นขนออกจากจากอุปกรณ์เสริม
3	ล้างอุปกรณ์เสริมใต้ก๊อกน้ำพร้อมกับหมุนอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด
4	เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมให้แห้งก่อนนำไปเก็บหรือใช้ในครั้งต่อไป
	การทำความสะอาดหัวโกน

1	เลื่อน หัวกำจัดขนตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (1) และดึงอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่อง (2) (รูปที่ 9)
2	ปิดเส้นขนออกด้วยแปรงสำหรับทำความสะอาด (รูปที่ 19)
3	ล้างหัวโกนด้วยน้ำประปาประมาณ 5-10 วินาที (รูปที่ 20)
4	สะบัดน้ำออกขณะที่ยับหัวกำจัดขนอย่างมั่นคง (รูปที่ 21)
	เช็ดหัวกำจัดขนจนทั่วให้แห้งด้วยผ้าเช็ดขน

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวโกนกำจัดขนแห้งสนิทก่อนประกอบเข้ากับตัวเครื่อง

1	เลื่อน หัวโกน ตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่บริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง (1) และดึงอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่อง (2) (รูปที่ 22)
2	ถอดฟอยล์โกนขนออกจากหัวโกน (รูปที่ 23)
3	ล้างแผ่นฟอยล์สำหรับโกนและบริเวณด้านในของหัวโกนใต้ก๊อกน้ำประมาณ 5-10 วินาทีพร้อมกับหมุนอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด (รูปที่ 24)
4	สะบัดน้ำออกขณะที่ยับแผ่นฟอยล์สำหรับโกนและหัวโกน อย่างมั่นคง (รูปที่ 25)
	เช็ดแผ่นฟอยล์สำหรับโกนและ หัวโกน จนทั่วให้แห้งด้วยผ้าเช็ดขน
	หมายเหตุ: ไม่ควรออกแรงกดฟอยล์โกนขนมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
	หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นฟอยล์สำหรับโกนและหัวโกนแห้งสนิทก่อนที่คุณจะใส่อุปกรณ์เหล่านี้กลับเข้าไปในเครื่อง
5	ปิดฝาครอบหัวโกนไว้บนหัวโกน

เคล็ดลับ: ควรหยดน้ำมันจักรลงบนแผ่นฟอยล์เล็กน้อยทุกๆ 2 ครั้งต่อบี

การเปลี่ยนอะไหล่

ชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องสามารถถอดเปลี่ยนได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่อไปนี้เช่นไดเซ็นหรือหัวโกนๆ กรุณาไปที่ตัวแทนจำหน่ายของ Philips หรือศูนย์บริการ Philips:

- ตัวเครื่องกำจัดขน
- หัวกำจัดขน
- อุปกรณ์ปรับยกขนพร้อมตัวควบคุม
- หัวโกน
- แปรงเสริมขน
- แปรงสำหรับทำความสะอาด
- อะแดปเตอร์

สภาพแวดล้อม

- ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับ ไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี (รูปที่ 26)

การรับประกันและการบริการ

หากคุณต้องการการรับบริการหรือต้องการทราบข้อมูล โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของ Philips ได้ที่ www.philips.com หรือติดต่อศูนย์บริการดูแลลูกค้าของบริษัท Philips ในประเทศของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการฯ อยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก) หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Philips ในประเทศ

การแก้ปัญหา

ในหัวข้อนี้ ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสกดน้ำสล ไม่ซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างที่ให้ได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
กำจัดขน ไม่ได้ดีพอ	คุณเลื่อนเครื่องกำจัดขน ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง	เลื่อนเครื่องกำจัดขนสวนทิศทางที่เส้นขนขึ้นโดยให้ปุ่มเปิด ปิดชี้ไปในทิศทางที่คุณต้องการ
	คุณวางหัวโกนลงบนผิวหนึ่งในมุมที่ไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดวางเครื่องกำจัดขน บนผิวหนึ่งให้ได้มุม 90° (ดูที่บท 'การใช้เครื่องกำจัดขน')
	คุณทาครีม (กำจัดขน) ก่อนเริ่มกำจัดขน	ผิวหนึ่งของคุณต้องสะอาดแห้งสนิทและไม่ได้ทาโลชั่น ห้ามใช้ครีมใดๆ ก่อนเริ่มกำจัดขน
	ขนสั้นเกินไป	บางครั้งเส้นขนก็สั้นเกินไปที่จะดึงได้ ความยาวของเส้นขนที่ง่ายต่อการโกน คือ 3-4 มม. เส้นขนที่ไม่สามารถดึงได้ในครั้งนี้จะยาวพอที่จะกำจัดได้ในครั้งต่อไป คุณสามารถลองดึงเส้นขนที่สั้นด้วยการเลื่อนเครื่องกำจัดขนให้หัวผิวหนึ่งในบริเวณนั้นอีก 2-3 ครั้ง
เครื่องไม่ทำงาน	เต้าเสียบปลั๊กไฟเสีย	ตรวจสอบภายในเต้ารับว่ามีกระแส ไฟหรือไม่ หากคุณทำการเชื่อมต่อเครื่องกำจัดขนเข้ากับเต้ารับในท้องถิ่น คุณอาจต้องเปิดไฟห้องน้ำเพื่อให้มีกระแสไฟเข้าเต้ารับเสียก่อน
ฉันไม่สามารถเลือกความเร็วระดับ II.	อุปกรณ์หัวโกนยังถูกติดตั้งอยู่ หัวโกนสามารถใช้ได้ ที่ความเร็วระดับ I เท่านั้น.	เลือกใช้ความเร็วระดับ I เมื่อคุณใช้หัวโกน
ฉันไม่สามารถถอด หัวโกน/หัวกำจัดขนออกจากตัวเครื่อง	คุณพยายามที่จะดึงมันออกตรงๆ	เลื่อนหัวกำจัดขน/หัวโกนตามทิศทางของลูกศรที่แสดงอยู่บนบริเวณด้านหลังของตัวเครื่อง ก่อนที่คุณจะดึงอุปกรณ์ออกจากตัวเครื่อง (ดูที่บท 'การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา')

繁體中文

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

有了這把新型的得體刀，您可以迅速清除多餘的體毛，簡單又有效率。適合用於去除腿部、腋下及比基尼線的毛髮。

旋轉夾輪甚至可以夾住最短的毛髮 (可至 0.5 公釐)，並連根拔起。

再生毛髮會更軟更細。使用此新產品來除毛，可以讓您的皮膚保持光滑，而且可以維持數週不會再有毛髮滋生。

本得體刀配有以下配件：

附有按摩齒的除毛配件：

此配件可以拔除平貼的毛髮，甚至連最短的毛髮也不例外。其按摩齒能夠幫助您降低拔除毛髮的疼痛感，並在除毛後，給予您更舒適的感受。

刮毛刀頭和梳具配件

刮毛刀頭是針對敏感部位而設計，尤其是比基尼線。利用刮毛刀頭，您可以舒適且輕柔地去除多餘毛髮，達到溫和除毛的效果。

除毛之前，請使用刮毛刀頭梳具配件預先修剪毛髮。只要毛髮不過長，就可以在最舒適的情況下獲得最好的除毛效果。

一般說明 (圖 1)

- A 附有按摩齒的除毛配件：
- B 刮毛刀頭梳具配件
- C 刮毛刀頭保護蓋
- D 刮毛刀頭
- E 拔毛夾輪
- F 拔毛刀頭
- G On/Off 開關
 - O = 關
 - I = 一般速
 - II = 高速 (只可用於拔毛刀頭)

注意：只要裝上刮毛刀頭，速度 II 設定就無法使用。

- H 電源插孔
- I 小插頭
- J 電源轉換器
- K 清潔刷

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留說明以供日後參考。

危險

- 本產品及電源轉換器請保持乾燥。
- 請勿在裝滿水的洗臉盆或浴缸附近或上方使用本產品。(圖 2)
- 請勿在泡澡或淋浴時使用本產品。(圖 3)
- 若您在浴室使用本產品，請勿使用延長線。(圖 4)

警告

- 僅使用本產品隨附的電源轉換器。
- 電源轉換器損壞時，請勿使用本產品。
- 如果電源轉換器損壞，請務必使用原型號的電源轉換器進行更換，以免發生危險。
- 電源轉換器內含一個變壓器。不可切斷電源轉換器而以其他的插頭取代，否則會造成危險。
- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。

警告

- 本產品專為女性清除頸部以下 (腋下、比基尼線及腿部) 的身體毛髮而設計。請勿用作其它用途。
- 為避免造成損壞與傷害，請將使用中的產品 (無論有無配件) 遠離您的頭髮、眉毛、睫毛、衣服、絲線、電線、毛刷等。
- 請勿將本產品用於有以下症狀的皮膚上：過敏發炎、靜脈血管曲張、出疹、起斑、長痣 (毛痣)，或未諮詢醫師即將本產品用於傷口處。有免疫不良反應，或患有糖尿病、血友病、免疫不全的患者，在使用本產品前，應先諮詢醫師。
- 前幾次使用得體刀時，您的皮膚可能會出現稍微紅腫及感覺疼痛。這絕對是正常現象，而且紅腫與刺痛感很快就會消失。隨著您除毛的頻率更加頻繁，皮膚將會逐漸適應，刺痛感也會逐漸減輕，而再生的毛髮也會變得更細軟。若刺痛感沒有在三天之內消失，我們建議您向醫師諮詢。

- 請勿使用損壞或破損的拔毛刀頭、刮毛刀頭、除毛配件或刮毛梳具，以免造成傷害。

電磁波 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁場 (Electromagnetic field, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊之說明進行操作，根據現有之科學文獻來看，使用本產品並無安全顧慮。

使用此電器

注意：第一次使用前，請先清潔拔毛刀頭。

拔毛尖端

- 若您第一次使用本產品，我們建議您在毛髮生長稀疏的地方嘗試使用以熟悉除毛程序。
- 在沐浴後進行除毛會更加容易。除毛前，請確定皮膚已完全乾燥。
- 請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。在您開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
- 毛髮在 3—4 公釐的最佳長度時，除毛較容易，也較舒適。如果毛髮較長，我們建議您先刮毛，1 或 2 週之後再以得體刀除去較短的重生毛髮，或使用配備刮毛刀頭梳具配件的刮毛刀頭，將毛髮預先修剪到此理想長度。
- 第一次除毛時，我們建議您在晚間進行。如此萬一產生任何紅腫，也會在隔夜之後消失。
- 除毛時，請用另一隻手繃緊皮膚，這樣可以將頭髮提起，有助於降低除毛時的拉扯感。
- 為了保持最佳效果，請將本產品垂直 (90°) 靠在皮膚上，On/Off 開關則朝向本產品所要移動的方向，然後逆著毛髮生長的方向，在皮膚上緩慢而連續的移動本產品，不要施加任何壓力。
- 有些部位的毛髮生長方向可能不同。這時候不妨將本產品換一個方向移動，也許可以達到最佳效果。
- 為了放鬆肌膚，我們建議您在除毛之後，塗上保濕霜。
- 重生的纖細毛髮可能不會長到皮膚表面。經常使用去角質海綿或乳霜 (例如，在沖澡時)，有助於預防毛髮內生，因為溫和的擦揉動作可以除去表皮層，讓較細的毛髮直達皮膚表面。
- 在使用配有按摩齒的除毛配件時，除毛配件的按摩齒和梳具一定要與皮膚保持接觸。按摩齒會刺激並放鬆皮膚，達到溫和除毛的效果。

連接電源

- 1 將電源插頭插入產品的插孔中。(圖 5)
- 2 將變壓器插到電源插座上。

腿部除毛

如果您是初次嘗試除毛，我們建議您一開始先搭配使用有按摩齒的除毛配件除毛。此配件可提起毛髮，讓肌膚更放鬆，同時還可以減輕除毛的不適感。

如果您已經有過一些除毛經驗，便可單獨使用拔毛刀頭，無需搭配配件。

附有按摩齒的除毛配件只能用來去除腿毛。

- 1 將附有按摩齒的除毛配件置於拔毛刀頭上。(圖 6)
- 2 選擇所要的除毛速度，即可啟動本產品。(圖 7) 除毛最好的速度是 II。毛髮較少、難以除毛以及皮膚之下便是骨骼的部位 (例如膝蓋跟腳踝)，則選擇速度 I。
- 3 用空閒的手拉緊皮膚使毛髮向上豎起。
- 4 將得體刀垂直靠在皮膚上，On/Off 開關則朝向您的得體刀所要移動的方向。(圖 8)
- 5 朝逆著毛髮生長的方向在皮膚上緩緩移動本產品。

請將得體刀輕輕與皮膚接觸。

腋下及比基尼線除毛

使用刮毛刀頭來刮除敏感部位的毛髮，比如比基尼線。

注意：刮毛刀頭僅能在速度 I 設定下使用。

- 1 將拔毛刀頭往本產品背面的箭頭方向推移 (1) 並将它從本產品拆下 (2)。(圖 9)
- 2 將刮毛刀頭裝回本產品 (1)，再往本產品背面箭頭 (2) 的相反方向推移恢復原貌。(圖 10)
- 3 開啟產品。(圖 11)

注意：只要附有刮毛刀頭，速度 II 就無法使用。

- 4 用您的另外一支手來繃緊皮膚。在進行腋下除毛時，請將手臂高舉，讓皮膚繃緊。

- 5 將得體刀垂直靠在皮膚上，On/Off 開關則朝向您的得體刀所要移動的方向。

- 6 將得體刀逆著毛的方向移動。(圖 12)

注意：請務必讓附有內建修剪刀的刀網保持與皮膚完全接觸。

- 請以圖示方式來進行比基尼線刮毛。(圖 13)
- 請根據圖示方式進行腋下刮毛。將本產品往不同方向推移。(圖 14)

- 7 完成刮毛之後，請關閉本產品電源，並清潔刮毛刀頭 (請參閱「清潔與維護」單元)。

- 8 收納本產品時請在刮毛刀頭上蓋上保護蓋。

腿部除毛的事前修剪

只要毛髮不要過長，就可以在最舒適的情況下獲得最好的除毛效果 (大約 4 公釐)。如果毛髮較長，請搭配梳具配件使用刮毛刀頭，將毛髮修剪到這個長度。

注意：刮毛刀頭僅能在速度 I 設定下使用。

- 1 將拔毛刀頭往本產品背面的箭頭方向推移 (1) 並将它從本產品拆下 (2)。(圖 9)
- 2 將刮毛刀頭裝回本產品 (1)，再往本產品背面箭頭 (2) 的相反方向推移恢復原貌。(圖 10)
- 3 將梳具置於刮毛刀頭上。
- 4 依照「腋下及比基尼線除毛」一節的步驟 3 到步驟 6 進行。

- 5 事前修剪完畢之後，請關閉本產品電源，並清潔刮毛刀頭 (請參閱「清潔與維護」單元)。

- 6 收納本產品時請在刮毛刀頭上蓋上保護蓋。

清潔與維護

注意：在清潔之前，請務必先關閉本產品的電源，並且拔除插頭。

絕對不可使用鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或內酮) 清潔本產品。

- 請勿將得體刀或變壓器放在水龍頭下沖洗。(圖 15)
- 本產品及電源轉換器請保持乾燥。(圖 16)

清潔附件

- 1 從拔毛刀頭取下附有按摩齒的除毛配件。(圖 17)
- 從刮毛刀頭拆下刮毛刀頭梳具配件。(圖 18)
- 2 從配件取下散落的毛髮。
- 3 將配件放在水龍頭底下轉動沖洗。
- 4 在您使用或收納配件前，請確保附件乾燥。

清潔拔毛刀頭

- 1 將拔毛刀頭往本產品背面的箭頭方向推移 (1)，然後拆下 (2)。(圖 9)
- 2 使用隨附的清潔刷除去夾雜的毛髮。(圖 19)
- 3 將拔毛刀頭放在水龍頭底下轉動沖洗 5-10 秒。(圖 20)
- 4 用力甩動拔毛刀頭。(圖 21) 用毛巾完全擦乾。

注意：在您將拔毛刀頭裝回得體刀前，請先確定刀頭是完全乾燥的。

清潔刮毛刀頭

- 1 將刮毛刀頭往本產品背面的箭頭方向推移 (1)，然後拆下 (2)。(圖 22)
- 2 從除毛刀頭拆下除毛刀網。(圖 23)
- 3 將刀網組及刮毛刀頭內部在水龍頭下面轉動沖洗 5-10 秒。(圖 24)
- 4 用力甩動刀網和刮毛刀頭。(圖 25) 用毛巾將刀網和刮毛刀頭完全擦乾。

注意：請勿施壓在刀網上，以免受傷。

注意：確定刀網和刮毛刀頭完全擦乾之後，再將它裝回本產品。

- 5 在刮毛刀頭蓋上保護蓋。

提示： 每年兩次，將一滴縫紉機油滴到除毛刀網上，使之潤滑。

更換

本產品所有的零件都可以更換。如果您需要更換下列一或多個零件，請前往您的飛利浦經銷商或授權的飛利浦服務中心：

- 產品本身
- 拔毛刀頭
- 附有按摩齒的除毛配件
- 刮毛刀頭
- 刮毛梳具
- 清潔刷
- 電源轉換器

環境保護

- 本產品使用壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品放置於政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。(圖 26)

保固與服務

若您需要相關服務或資訊，或是有任何問題，請瀏覽飛利浦網站，網址為 www.philips.com，或連絡您當地的飛利浦顧客服務中心 (您可以在全球保證書上找到連絡電話)。若您當地沒有顧客服務中心，請洽詢當地的飛利浦經銷商。

故障排除

本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請聯絡您所在國家/地區的顧客服務中心。

問題	原因	解決方法
除毛效果不佳。	您移動得體刀的方向錯誤。	將得體刀朝逆著毛髮生長的方向移動，On/Off 開關則朝向您的得體刀所要移動的方向。
	拔毛刀頭與皮膚接觸的角度不正確。	請務必將本產品垂直放在皮膚上面 (請參閱「使用本產品」單元)。
	在除毛前，已塗抹 (脫毛) 乳霜。	請確認您的皮膚是乾淨、完全乾燥而且沒有油脂。在您開始除毛之前請勿使用任何乳霜。
	毛髮過短。	毛髮過短的話，是無法刮除的。輕鬆除毛的理想毛髮長度是 3-4 公釐。現階段無法刮除的毛髮，下次除毛時就長得夠長了。您也可以將本產品在皮膚上多移動幾次，盡量刮除毛髮。
本產品無法運作。	連接除毛刀的插座沒有電。	請確認插座有電。若您已將得體刀連接到浴室櫥櫃的插座，您可能需要打開浴室電源才能開啟插座電源。
我無法選取速度 II。	產品上裝了刮毛刀頭，而刮毛刀頭只能使用速度 I。	使用刮毛刀頭時，請選取速度 I。
我無法從本產品取下刮毛/拔毛刀頭。	請將它直接拔出。	在拔除拔毛刀頭/刮毛刀頭之前，請先將它往本產品背面的箭頭方向推移 (請參閱「清潔與維護」單元)。

产品简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请注册您的产品，网址为 www.philips.com/welcome。

使用此新款二合一美容脱毛/剃毛器，您可以轻松高效地去除多余体毛。尤其适合去除腿部、腋下和比基尼线部位的毛发。

旋转的夹轮可捕获极短的毛发（短至 0.5 毫米），并将其连根拔除。

重新长出来的毛发既柔软又纤细。使用此新产品脱毛，您的皮肤将在长达数周的时间里保持光滑无毛。

这款脱毛器随附以下附件：

带按摩元件的提毛附件

该附件可提起贴肤生长的毛发，即使是再短的毛发也能轻松提起。其按摩元件可最大程度地减轻脱毛时的不适感，并在脱毛后舒缓皮肤。

剃毛刀头和梳齿附件

剃毛刀头经过专门设计，适合在敏感部位（尤其是比基尼线）剃毛。使用剃毛刀头，您可舒适、柔和地剃除毛发，令肌肤光滑如丝。

脱毛之前，使用剃毛刀头梳齿附件预先修剪毛发。如果毛发不会太长，则能在最舒适的条件下达到最佳的脱毛效果。

一般说明 (图 1)

- A 带按摩元件的提毛附件
- B 剃毛刀头梳齿附件
- C 刀头保护盖
- D 剃毛刀头
- E 脱毛夹轮
- F 剃毛刀头
- G 开/关滑块
- O = 关闭
- I = 正常速度
- II = 高速（仅用于剃毛刀头）

注意： 安装了剃毛刀头时，将不能使用速度 II。

H 产品插头接口

I 小插头

J 适配器

K 清洁刷

注意事项

使用产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 使产品和电源适配器保持干燥。
- 切勿在盛水的脸盆或浴池附近或上方使用本产品。(图 2)
- 切勿在洗澡或淋浴时使用本产品。(图 3)
- 如果在浴室使用本产品，请勿使用外接电源线。(图 4)

警告

- 此产品只能与随附的电源适配器配合使用。
- 如果产品或适配器已损坏，请勿再使用。
- 电源软线不能更换，如果软线损坏，此器具（电源适配器）应废弃。如果电源软线已损坏，则必

须用原装型号进行更换，以免发生危险。

- 电源适配器内含有一个变压器。切勿将其剪断，而用另一个插头代替，否则将导致严重后果。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍这些产品。

注意

- 本产品仅适用于去除女性身体上颈部以下部位（腋下、比基尼区和腿部）的毛发。不可将其用于任何其它用途。
- 为避免损伤，请不要将运转中的产品（无论安装附件与否）靠近您的头发、眉毛、睫毛、衣服、线头、电源线、刷子等。
- 在没有事先咨询医生的情况下，请不要在过敏皮肤，有静脉曲张、皮疹、粉刺、胎痣（有毛）或伤口的皮肤上使用本产品。免疫力下降的使用者或糖尿病、血友病或免疫缺陷患者也应事先咨询医生。

- 最初几次使用脱毛器时，您的皮肤可能会略微发红或过敏。这种情况是正常的，并且会迅速消失。随着使用次数的增多，您的皮肤会习惯于脱毛，皮肤过敏会减轻，再次长出的毛发也会越来越稀，越来越软。如果过敏没有在 3 天之内消退，建议咨询医生。

- 如果剃毛刀头、剃毛刀头、提毛附件或剃毛梳齿损坏，请勿再使用，否则可能导致人体伤害。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据目前的科学证明，如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

使用本产品

注意： 首次使用脱毛刀头前须加以清洁。

脱毛提示

- 当您首次使用本产品时，我们建议您先在毛发生长较稀疏的地方尝试使用，以熟悉脱毛程序。
- 沐浴后，脱毛比较容易，但在开始脱毛时必须确保皮肤是完全干燥的。
- 确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
- 当毛发处于 3—4 毫米的最佳长度时，脱毛过程更轻松、更舒适。如果毛发较长，建议您先将毛发剃除，并在 1 周或 2 周后脱去较短的新生毛发，或者使用带剃毛刀头梳齿附件的剃毛刀头将毛发修剪至上述理想长度。
- 首次脱毛时，建议您选择晚上脱毛，这样，脱毛所导致的皮肤微红现象在隔夜后即会消失。
- 脱毛过程中，用空闲的手拉紧皮肤。这样可以将毛发提起，并有助于最大程度地减轻脱毛时的不适感。
- 为获得最佳脱毛效果，请将产品以正确的角度 (90°) 放在皮肤上，使开/关滑块朝向产品移动的方向。将产品放在皮肤上，逆着毛发生长的方向缓慢、持续地移动，不要施加任何压力。
- 在某些部位，毛发可能会朝不同的方向生长。在这种情况下，可能有必要按不同的方向移动产品，以实现最佳效果。
- 为舒缓皮肤，我们建议您在脱毛后涂上润肤霜。
- 重新长出的纤细毛发可能不会生长到皮肤表面。经常使用搓澡巾或洁肤霜（如在淋浴时）可有效防止毛发向内生长，因为轻柔的擦洗动作可除去上层死皮，使纤细的毛发可以生长到皮肤表面。
- 使用带按摩元件的提毛附件时，确保提毛附件的按摩元件和梳齿与皮肤保持接触。按摩元件可刺激和放松皮肤，令脱毛过程更加轻柔。

连接产品

- 1 将产品插头插入产品。(图 5)
- 2 将适配器插入插座。

脱去腿部毛发

如果您刚开始使用脱毛器，建议您用带按摩元件的提毛附件开始脱毛。该附件可确保最佳的毛发提升效果。放松皮肤并最大程度地减小脱毛的不适感。如果您在脱毛方面已经有一些经验，则可直接使用剃毛刀头，无需任何附件。

只能在腿部使用带按摩元件的提毛附件。

- 1 将带按摩元件的提毛附件装在剃毛刀头上。(图 6)
- 2 通过选择需要的运转速度打开产品电源。(图 7) 最好使用速度 II。对于毛发较少的部位、难以触及的部位、皮肤下就是骨骼的部位（如膝盖和脚踝），请切换至速度 I。
- 3 用另外一只空着的手来伸展您的皮肤使毛发向上直立。
- 4 将脱毛器垂直地放在皮肤上，并使开/关滑块指向其移动的方向。(图 8)
- 5 将脱毛器逆着毛发生长的方向在皮肤上缓慢移动。在皮肤上轻按本产品。

剃除腋下和比基尼线部位的毛发

使用剃毛刀头剃除敏感部位（如比基尼线）的毛发。

- 注意： 剃毛刀头只能在速度设定 I 下使用。
- 1 按照产品背面的箭头方向推动剃毛刀头 (1)，将其从产品上卸下 (2)。(图 9)
 - 2 将剃毛刀头放在产品上 (1)，逆着产品背面的箭头方向推入刀头 (2) 将其固定。(图 10)
 - 3 启动产品。(图 11)

- 注意： 安装了剃毛刀头时，将不能使用速度 II。
- 4 用空闲的手拉紧皮肤。在腋下剃毛时，请举起手臂以使皮肤绷紧。

- 5 将剃毛器垂直地放在皮肤上，并打开/关滑块指向其移动的方向。
- 6 逆着毛发生长的方向移动本产品。（图 12）

注意： 确保带集成式修剪器的剃毛刀网始终贴紧皮肤。

- 如图所示剃除比基尼线部位的毛发。（图 13）
- 如图所示剃除腋下的毛发。朝不同的方向移动产品。（图 14）

7 完成剃毛过程后，关闭产品电源并清洁剃毛刀头（见“清洁和保养”一章）。

8 存放产品时，请将保护盖盖在剃毛刀头上。

在腿部脱毛之前，预先修剪腿部毛发

如果毛发不会太长（约 4 毫米），则能在最舒适的条件下达到最佳的脱毛效果。如果毛发较长，请先用带梳齿附件的剃毛刀头将其修剪至该长度。

注意： 剃毛刀头只能在速度设定 I 下使用。

- 1 按照产品背面的箭头方向推动脱毛刀头 (1)，将其从产品上卸下 (2)。（图 9）
- 2 将剃毛刀头放在产品上 (1)，逆着产品背面的箭头方向推入刀头 (2) 将其固定。（图 10）
- 3 将梳齿放在剃毛刀头上。
- 4 遵循“剃除腋下和比基尼线部位的毛发”一节中的步骤 3 至 6。
- 5 完成预修剪后，关闭产品电源并清洁剃毛刀头（见“清洁和保养”一章）。
- 6 存放产品时，请将保护盖盖在剃毛刀头上。

清洁和保养

注意： 清洁产品之前，确保已关闭产品电源并已拔下电源插头。

不要使用钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。

- 切勿在水龙头下冲洗本产品或适配器。（图 15）
- 使产品和电源适配器保持干燥。（图 16）

清洁附件

- 1 从脱毛刀头上卸下带按摩元件的提毛附件。（图 17）
- 从剃毛刀头上拉出剃毛刀头梳齿附件，将其卸下。（图 18）
- 2 从附件上清除剃下的毛发。
- 3 将附件放在水龙头下冲洗，同时不停地转动附件。
- 4 在使用或存放之前先将附件擦干。

清洁脱毛刀头

- 1 按照产品背面的箭头方向推动脱毛刀头 (1)，将其卸下 (2)。（图 9）
 - 2 用随附的清洁刷刷去残余毛发。（图 19）
 - 3 将脱毛刀头放在水龙头下冲洗 5-10 秒钟，同时不停地转动脱毛刀头。（图 20）
 - 4 用力甩动脱毛刀头。（图 21）
- 用抹布将脱毛刀头彻底擦干。

注意： 将脱毛刀头重新安装到产品上之前，需确保脱毛刀头已完全干燥。

清洁剃毛刀头

- 1 按照产品背面的箭头方向推动剃毛刀头 (1)，将其卸下 (2)。（图 22）
 - 2 取下剃毛刀头上的剃毛刀网。（图 23）
 - 3 在水龙头下冲洗剃毛刀网和剃毛刀头内侧 5-10 秒钟，冲洗时应不停地旋转。（图 24）
 - 4 用力甩动剃毛刀网和剃毛刀头。（图 25）
- 用抹布将剃毛刀网和剃毛刀头彻底擦干。

注意： 不要用力按压剃毛刀网，以免将其损坏。

注意： 确保剃毛刀网和剃毛刀头完全干燥，才能将其装回到产品上。

- 5 将保护盖盖在剃毛刀头上。

提示： 每年两次在剃毛刀网上擦一滴缝纫机油。

更换

本产品的所有部件均可更换。如果需要更换下列一个或多个部件，请与飞利浦经销商或飞利浦授权的服务中心联系：

- 产品本身
- 脱毛刀头
- 带按摩元件的提毛附件
- 剃毛刀头
- 剃毛梳齿
- 清洁刷
- 适配器

环境

- 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。（图 26）

保修与服务

如果您需要服务或信息，或如果您有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com。也可与您所在地的飞利浦顾客服务中心联系（可从全球保修卡中找到电话号码）。如果您的所在地没有飞利浦客户服务中心，可与当地的飞利浦经销商联系。

故障种类和处理方法

本章归纳了使用本产品时最可能遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与贵国（地区）的飞利浦客户服务中心联系。

问题	原因	解决方法
----	----	------

脱毛效果差。	产品的移动方向错误。	使产品逆着毛发生长的方向移动，开/关滑块指向其前进的方向。
--------	------------	-------------------------------

	脱毛刀头在皮肤上的放置角度错误。	确保产品放在皮肤上时，与皮肤呈 90° 角（见“使用产品”一章）。
--	------------------	-----------------------------------

	在脱毛前曾使用乳液。	确保您的皮肤清洁、完全干燥且没有油脂。开始脱毛前请勿使用任何乳液。
--	------------	-----------------------------------

	毛发过短。	有时，毛发过短不易脱毛。处于 3-4 毫米的最佳长度时，脱毛过程会很轻松。本次脱毛过程中未脱除的毛发，将在下次脱毛时生长到适合脱毛的长度。您也可以尝试将产品在皮肤上多移动几个回合，脱去很短的毛发。
--	-------	--

产品不能工作。	产品所接的插座没通电。	确保插座已通电。如果连接脱毛器的插座是浴室的插座，则可能需要打开电灯才能使插座通电。
---------	-------------	--

无法选择速度设定 II。	安装了剃毛刀头。剃毛刀头只能在速度设定 I 下使用。	使用剃毛刀头时，请选择速度设定 I。
--------------	----------------------------	--------------------

无法从产品上卸下剃毛刀头/脱毛刀头。	您尝试将其直接拉出。	将脱毛刀头/剃毛刀头从产品中拉出之前，应先按照产品背面的箭头方向推动脱毛刀头/剃毛刀头（见“清洁和保养”一章）。
--------------------	------------	--